

# Ohutusjuhend metsamasinaga töötamisel

Küsimuste ja probleemide korral teavitada juhatajat Siim Tomsonit telefonil +372 5098213.

## 1. ÜLDNÕUDED

- 1.1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted, nende rikkumine võib põhjustada õnnetuse.
- 1.2. Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks antud ja mille ohutuid töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda otsese tööjuhi poole selgituse saamiseks.
- 1.3. Metsamasina operaator peab töö ajal olema ettevaatlik, tähelepanelik ning mitte tegelema kõrvaliste asjadega.
- 1.4. Metsamasina juhtimist on keelatud üle anda kõrvalisele isikule.
- 1.5. Metsamasinale ei tohi lubada kõrvalisi isikuid.
- 1.6. Metsamasinate liiklemine avalikel teedel peab toimuma vastavuses õigusaktidega.
- 1.7. Raietöid teostav ettevõtte peaks tagama töölisele, kes ööbib metsas, sobivad magamistingimused ja puhta joogivee.
- 1.8. Metsamasinate tehniline seisukord peab vastama õigusaktidele.
- 1.9. Metsmasin peab olema alati tehniliselt korras, vastavuses tehase nõuetega, mis on märgitud tehase instruksioonis iga masina margi ja tüübi jaoks.
- 1.10. Märgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijaile, peab töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust teatama otsesele tööjuhile.
- 1.11. Kabiinita masinaga on metsatöölisel töötamine keelatud.

## 2. NÕUDED METSAMASINAGA TÖÖTADES

### 2.1. Metsamasinaga töötades on töötaja kohustatud:

- 2.1.1. kontrollima töötamisel masina tehnilist seisukorda ja viima läbi igapäevast hooldust.
- 2.1.2. mootori häirete tekkimisel, masina ebanormaalse müra või kloppimise esinemisel masina peatama ja välja selgitama põhjuse.
- 2.1.3. kontrollima kardaan- ja teiste ülekannete kaitseümbriste olemasolu vastavust valmistajatehase nõuetele.
- 2.1.4. kontrollima roolimehhanismide, pidurite, haakeseadiste, valgustusseadiste seisukorda.
- 2.1.5. kontrollima hüdrosüsteemi töötamist ja voolikute kinnitusi.
- 2.1.6. kontrollima masinale lisatavate ja monteeritud tööseadmete töökorras olekut.
- 2.1.7. kontrollima tulekaitsevahendite, esmaabipaki ja signaliseerimissüsteemide olemasolu.
- 2.1.8. kontrollima elektrijuhtmete ja valgustusseadmete isolatsiooni korrasolekut.
- 2.1.9. kontrollima jahutusvedeliku, kütuse ja õlide taset.

- 2.1.10. hoidma korras kabiini ja selle klaasid puhtana ning mitte hoidma kabiinis kõrvalisi esemeid.
- 2.1.11. seiskama mootori, kui alustatakse masina tehnilist hooldamist või rikete kõrvaldamist.
- 2.1.12. veenduma enne masinaga liikuma hakkamist, et masina ees, all, vahel ega taga ei ole inimesi ega teisi masinaid.
- 2.1.13. vajadusel kasutama signaali liikuma hakkamisel ja töötamise ajal.
- 2.1.14. olema ettevaatlik kurvidel ja järsakute ääres sõites.
- 2.1.15. informeerima vahetuse üleandmisel vahetustöölist masina tööorganite seisukorrast ja kõigist riketest ning nende kõrvaldamiseks rakendatud abinõudest.
- 2.1.16. rikke korral peatama tööd ja teavitama otsest tööjuhti.

## **2.2. Harvesteriga töötades on lisaks töötaja kohustatud:**

- 2.2.1. langetama raielangil kõik puud, mis võivad ohustada teisi metsas viibijaid.
- 2.2.2. peatama langetamise kui kõrvaline isik siseneb ohtlikusse tsooni (ohtlik tsoon on 70m puu langetamise kohast).
- 2.2.3. rajama kokkuveoteed selliselt, et oleks tagatud ohutu kokkuvedu.
- 2.2.4. kandma raielangil kaitsekiivrit ja demaskeerivat värvi jakki, vesti või jopet.

## **2.3. Kokkuveomasinaga töötades on lisaks töötaja kohustatud:**

- 2.3.1. kabiini tagumise klaasi võrestama, kui ta kasutab kokkuveol trossi või haaratsit.
- 2.3.2. peatama masina, kui masinale lähemal kui 10m on inimesi.
- 2.3.3. kandma raielangil kaitsekiivrit ja demaskeerivat värvi jakki, vesti või jopet.
- 2.3.4. ette valmistama puidu ladustamise kohad vahelaoplates, tasandama ning puhastama platsi võsast ja lamapuidust.

## **2.4. Kokkuveomasinaga ja metsaveomasinaga laadides on lisaks töötaja kohustatud:**

- 2.4.1. ladustama notid virna viisil, mis tagab, et notid virnas ei hakka veerema.
- 2.4.2. ladustama notid virna viisil, mis tagab, et virn ei hakka vajuma.
- 2.4.3. ladustama notid virna viisil, et virna teepoolsem ots oleks tasane ( $\pm$  20cm).
- 2.4.4. laadima viisil, mis tagab teiste liiklejate ohutuse.
- 2.4.5. mitte üle koormama hüdromanipulaatorit.
- 2.4.6. laadimise ajal tähistama piirkonna vajadusel hoiatavate märkidega.
- 2.4.7. peatama laadimise, kui virna ja masina vahel on inimesi.

## **2.5. Metsamasinaga töötamisel on keelatud:**

- 2.5.1. avada liikumise ajal masina kabiini ust või end välja küünitada külgaknast;
- 2.5.2. puudutada pöörlevaid mehhanisme ja ülekandeid, kõrvaldada rikkeid, määrada ja puhastada mehhanisme mootori töötamise ajal.
- 2.5.3. töötada masinal, mille signaal pole korras ja valgustus on halb;

- 2.5.4. sõita masina raamil, laadimisseadmetel ja veetaval metsamaterjalil;
- 2.5.5. minna masinale või tulla sealt maha masina liikumise ajal;
- 2.5.6. töötada kohtades, kus vahemaa masina kõrgeima osa ja elektriliini vahel on alla 2m;
- 2.5.7. vahetada käike, kui masin liigub ohtlikul kallakul;
- 2.5.8. üle käia liikuvast trossist;
- 2.5.9. parandada puidu haakimist, puidu külge (või puidust lahti) haakida trossi masina liikumise ajal;
- 2.5.10. tüvesid lahti haakida enne kimbu laskmist maa peale ja vintsi tõmbetrossi lõdvendamist;
- 2.5.11. vabastada kändude vahele pigistatud tüvesid masina liikumise ajal ja vintsi tõmbetrossi pingul olles;
- 2.5.12. laadida puitu lagedal alal äikese ajal;
- 2.5.13. mootorit, õli ja kütust soojendada lahtise tulega.

### **3. VASTUTUS**

- 3.1. Töötaja kannab vastutust käesoleva tööohutusjuhendi mittetäitmisel vastavalt õigusaktidele.
- 3.2. Töötajal on õigus keelduda tööst millega toimetulekus ning mille ohutuse tagamises ta ei ole kindel. Oma sellisest otsusest peab töötaja viivitamatult teatama otsest tööjuhti ja juhatajat Siim Tomsoni telefonil +372 5098213.